




SERRURE À CHIFFRES A285 COMBINATION LOCK A285

RÉGLAGE D'UN CODE PERSONNEL SETTING YOUR PERSONAL COMBINATION



Pour ouvrir, entrez le **code d'usine 3333** et tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une **montre jusqu'à OUVERTURE**.

To open, enter the **factory code 3333** and turn the knob **clockwise to OPEN**



Introduire un **code personnel XXXX**, tourner le bouton sur **CLOSE** et effacer le code à la main, le code personnel est maintenant sauvegardé.


Enter a **personally selected code XXXX**, turn the knob to **CLOSE** and erase the code the code by hand, the personal code is now saved



Note :


Si vous oubliez votre code, veuillez contacter la personne responsable de l'installation du casier.
If you forget your code, please contact the person responsible for the locker installation.

RECHERCHE DE CODE/OUVERTURE D'URGENCE CODE FINDING/EMERGENCY OPENING




Insérez la clé dans la **position CLOSE** et tournez-la dans le sens inverse des **aiguilles d'une montre** jusqu'à la butée.

Insert the key in the **CLOSE position** and turn **anti-clockwise** as far as it will go.



Tournez le bouton de **180 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre**, le code numérique s'estompe automatiquement à 0000.


Turn the knob **180 degrees clockwise**, the numerical code automatically blurs to 0000.



Tourner la clé de **180 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre** et la retirer.
Turn the key back **clockwise by 180 degrees** and remove.

Tournez lentement le bouton vers la **position CLOSE**, à la fin de ce processus, le code enregistré actuel sera affiché.

Slowly turn the knob back to CLOSE, at the end of this process the currently stored code will be displayed.



Si les 4 chiffres ne sont pas exactement centrés dans une rangée, répétez la procédure d'ouverture d'urgence.
If the 4 numbers are not exactly centred in a row, repeat the emergency opening procedure.

Note :

Le passe-partout ne doit être utilisé que pour les accès d'urgence.
The master key should only be used for emergency access.