


Montagehandleiding

Monteer het meegeleverde afvoerventiel en de onderste steunbeugel aan de uitgietbak



Teken 4 bevestigingspunten af: 2 boorgaten in de bovenste opkanting en 2 boorgaten voor de onderste steunbeugel



Boor 4 bevestigingsgaten in de montagewand




Steek 4 pluggen in de bevestigingsgaten



Monteer de steunbeugel met de uitgietbak met 2 schroeven met behulp van een schroevendraaier



Plaats de spatwand tegen de muur en teken 2 boorgaten af voor de bovenste bevestiging



Boor de bovenste 3 bevestigingsgaten in de montagewand




Steek 3 pluggen in de bovenste bevestigingsgaten



Monteer de uitgietbak samen met de spatwand met een schroevendraaier

Voor de afvoer gebruikt u een sifon DN40



Alle Rechte aus dieser Zeichnung stehen uns gemäß Urheberrecht zu. Vervielfältigungen, Umänderung und Weitergabe an Dritte ohne unsere ausdrückliche Genehmigung ist verboten.				Oberfläche		Maßstab	Gewicht in kg:
				Datum	Name	Uitgietbak STANDAARD met spatwand en inzetbaar emmerrooster 234005	
				Bearb.	Trauboth		
				Gepr.			
				Norm			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für:		Ersatz durch:

Loggere Metaalwerken NV
Europastraat 40
2321 Meer
Belgien

Tel. +49 (0) 30 83 03 25 09
Fax +49 (0) 30 97998390
ynuernberger@loggere.com
www.loggere.com

DESIGNED TO LAST
BLINOX
BY APPOINTMENT

Blatt
von
Blättern